

AMBERAIR COMPACT RIRS 1200 HEL MCB

- Type regeling
Type de régulation
- Links / Rechts
Gauche / Droite
- E/W - Elektrische batterij (E) of Externe warmwaterbatterij (W)
E/W - Batterie électrique (E) ou batterie à eau chaude externe (W)
- H/V - Horizontaal (H) of Verticaal (V)
H/V - Horizontal (H) ou Vertical (V)
- Grootte van de unit
Dimensions de l'appareil
- R - Warmtewiel (condensatiewiel)
R - Roue thermique (roue à condensation)