

AmberAir Compact S-RH 9000L DX MCB

MCB - Type regeling

MCB - Type de régulation

NB / BE / CO / DX - Type batterij

(NB: zonder batterij / BE: elektrisch / CO: change-over water / DX: change-over DX)

NB / BE / CO / DX - Type de batterie

(NB: sans batterie / BE: batterie électrique / CO: change-over à eau / DX: change-over DX)

L/R - Links (L) of rechts (R)

L/R - Version gauche (L) ou droite (R)

1000/1500/2000/3000/4000/5000/7000/9000/15000 - Grootte van de unit

1000/1500/2000/3000/4000/5000/7000/9000/15000 - Taille de l'unité

H/V - Horizontaal (H) of verticaal (V)

H/V - Version horizontale (H) ou verticale (V)

R/RS - Condensatierotor (R) of sorptierotor (RS)

R/RS - Roue à condensation (R) ou roue à sorption (RS)

S - Serienam

S - Nom de la gamme